

Schema per sostituzione stecca su ombrelloni alluminio standard

Rib replacement – Standard aluminium parasols

Strebenersatz – Standard Aluminiumschirme



Togliere la copertura dell'ombrellone svitando dadi fine stecca e finale punta superiore.
Svitare vite posizionata alle due estremità della stecca.

Take off the fabric cover by unscrewing the nuts at the end of the ribs and put away the upper end part.
Unscrew the screws positioned on the two end parts of the rib.

Schraubenmuttern, die am Ende der Streben befestigt sind abschrauben, Schirmspitze abnehmen und den Stoffbezug abmontieren.
Nun werden die Schrauben, die an beiden Endteilen der Strebe positioniert sind abgeschraubt.



Ora è possibile sfilare la stecca.

Now you can put off the rib.

Nun kann die kaputte Strebe entfernt werden.



Prendere la stecca sostitutiva svolgendo l'operazione inversa.

Take the replacement rib and repeat inverse the same as above.

Nun wird die Ersatzstrebe eingesetzt. Gleiches Verfahren umgekehrt wiederholen.



Avvitare nuovamente le viti posizionate nella punta superiore e inferiore della stecca. Montare nuovamente la copertura.

Fix again the screws on both end part of the rib. Fix the fabric cover on the frame.

Die Schrauben an beiden Enden der Strebe wieder befestigen. Nun wird der Stoffbezug wieder montiert.

Ora è possibile usare nuovamente l'ombrellone.

Now the parasol can be employed again.

Nun kann der Schirm wieder verwendet werden.
